

Funktionsbeschreibung der Tasten

Manual: Auswahl von Automatik, Ein oder Aus.

Mit der **Clocktaste** kommt man immer zurück auf die Hauptanzeige (Uhrzeit)

3 sec. Die **Clocktaste (Uhr)** lange drücken = Wechsel zw. 12 oder 24 Std. Anzeige

Prog: Überprüfung und Einstellung der ein /aus Programme

Clock, gleichzeitig mit D+ (Tag) H+ (Stunde), oder M+(Minute) drücken: den aktuellen Tag und die Zeit oder Wochentag einstellen

Recall: Ein/Aus - Statusanzeige ,Programmierung Löschen

Einstellung der Uhrzeit:

Halte die Clock-Taste gedrückt und drücke zusätzlich die D+/Week, H+/Hour bzw. die M+/Minute-Taste, bis du den Tag, die richtige Stunde und die richtige Minute eingestellt hast. Die LCD-Anzeige geht von 0:00 bis 23:59 Uhr.

Schaltzeiten Programmierung

Prog-Taste drücken, LCD Anzeige zeigt 1on--:-- an • 2. Drücken Sie mehrmals die D+/Week-Taste, um eine der 15 voreingestellten Tageskombinationen auszuwählen (siehe Tabelle oben), mit der Ihr Schaltzeitprogramm laufen soll • 3. Drücken Sie H+/Hour bzw. M+/Minute und stellen Sie die gewünschte Stunde bzw. Minute mit 1on ein • 4. Nachdem Sie die Einschaltzeit 1on gesetzt haben, drücken Sie erneut die Taste P/Timer und 1off wird auf der LCD Anzeige angezeigt • 5. Drücken Sie mehrmals die D+/Week-Taste, um eine der 15 voreingestellten Tageskombinationen auszuwählen, an denen Ihr Schaltzeitprogramm laufen soll • 6. Durch Wiederholen der Programmierung im 3. Schritt mit H+/Hour usw. wird die gewünschte Stunde und Minute auf 1off eingestellt • 7. Wenn Sie die Einstellung für 1on und 1off beendet haben, drücken Sie Prog und 2on--:-- wird auf der LCD Anzeige angezeigt • 8. Sie können Ihre Programmierung so fortsetzen, bis maximal 17 Programmiereinheiten • 9. Wenn Sie mit der Programmierung fertig sind, drücken Sie Clock und die Zeitschaltuhr ist fertig eingestellt

Überprüfung der Zeitschaltprogramme

Um die Programme zu überprüfen drücken Sie Prog. mehrfach, dann zeigt Ihnen die LCD Anzeige jedes der 1 bis 17 voreingestellten Programme mit on/off an.

Komplett Rücksetzung = R Taste mit spitzem Gegenstand drücken

Achtung nach einigen Minuten wird das Tastenfeld automatisch gesperrt.

Möchte man also Eingaben machen, muss zuerst entsperrt werden !

Hierzu die Taste **RECALL** 4mal hintereinander drücken.